



Informatiemateriaal
WERKVERGUNNINGEN



HSEQ

Health, Safety, Environment & Quality

WERKVERGUNNINGEN



Werk veilig of werk niet

Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk aanwezig zijn. Tref vervolgens de voorzorgsmaatregelen die horen bij het werk dat je gaat uitvoeren.

BLIJF ALERT TIJDENS HET WERK. BIJ TWIJFEL: STEL JE VRAAG, BEGIN NIET OF LEG HET WERK STIL!

Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in 1970 is Noordgastransport B.V. uitgegroeid tot één van de grootste transporteurs van offshore gewonnen aardgas. Het bedrijf beschikt over een enorme dosis vakkennis en ervaring, en werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en het verbeteren van methoden. Veiligheid heeft daarbij prioriteit. Noordgastransport wil dan ook dat alle medewerkers, contractors en leveranciers weten wat wij verstaan onder 'veiligheid op het hoogste plan stellen' en dat zij daaraan een bewuste bijdrage leveren.



WERKVERGUNNINGEN



Werkvergunningen

Noordgastransport maakt voor werkvergunningen gebruik van een elektronisch systeem dat alleen toegankelijk is voor de operators.

WAAROM WORDEN WERKVERGUNNINGEN GEBRUIKT?

- Vastleggen van gemaakte afspraken.
- Onderkennen van gevaren en risico's.
- Vastleggen van voorzorgsmaatregelen.
- Bevorderen van communicatie tussen partijen.

WAT IS HET DOEL VAN DE WERKVERGUNNING?

- Veilige uitvoering van werkzaamheden.
- Voorkomen van incidenten.

WIE ZIJN BETROKKEN BIJ EEN WERKVERGUNNING?

- Aanvrager: werkvoorbereider c.q. uitvoerder.
- Verstrekker/vrijgever: operator Noordgastransport.
- Houder: degene die het werk uitvoert.

De werkvergunning wordt samen met de aanvrager door de operator opgesteld.



WERKVERGUNNINGEN



WANNEER IS EEN WERKVERGUNNING VEREIST?

Het werkvergunningensysteem is van toepassing op alle werkzaamheden aan de installatie.

Voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden moet je je melden bij de operator. Deze beoordeelt de situatie met behulp van de 'Risico Bepaling Hulplijst' (RBH) en geeft de werkvergunning af.

Deze RBH bepaalt tevens of er, aanvullend op de werkvergunning, verplicht een Taak Risico Analyse (TRA) moet worden uitgevoerd.

HOE LANG IS EEN WERKVERGUNNING GELDIG?

Een werkvergunning is maximaal één dag geldig.

Wanneer er binnen de dag een wisseling van houder plaatsvindt, moet de vergunning opnieuw worden uitgegeven.

WERKVERGUNNINGEN

Onderdelen van de werkvergunning

BLOK 1

- Aanvragen van werkzaamheden.

BLOK 2

- Maatregelen door verstreckende afdeling.

BLOK 3


- Maatregelen door houder.

BLOK 4

- Bekrachtiging.

De aanvrager: taken en verantwoordelijkheden

- Geeft een juiste en duidelijke omschrijving van de werkzaamheden.
- Geeft aan welke maatregelen zijn vereist voor een veilige uitvoering van het werk.



WERKVERGUNNINGEN



De verstrekker: taken en verantwoordelijkheden

- Bepaalt de risicocategorie met behulp van de RBH en zorgt eventueel voor een Taak Risico Analyse (in overleg met de aanvrager).
- Bepaalt de maatregelen die door zijn afdeling genomen moeten worden voor het creëren van een veilige werkplek (inspecteer werkplek).
- Beoordeelt de voorgestelde, door de houder te nemen maatregelen.
- Geeft indien nodig productinformatie met werkvloer-inspectiekaarten (WIK).
- Bespreekt werkvergunning.
- Stelt eventuele extra eisen vast.
- Bepaalt of gasmetingen noodzakelijk zijn.
- Bewaart actieve vergunningen op een centrale plaats.

De houder: taken en verantwoordelijkheden

- Draagt de vergunning altijd bij zich.
- Leest de werkvergunning en stemt in met de vereiste voorzorgsmaatregelen.
- Bespreekt de vergunning met de uitvoerende(n).
- Treft de juiste voorzorgsmaatregelen en controleert deze.
- Voert het werk uit of geeft direct leiding op de werkplek.
- Houdt toezicht op een correcte uitvoering en is aanwezig op de werkplek.
- Stopt het werk bij wijzigende omstandigheden en neemt contact op met de verstrekker en de direct leidinggevende.
- Meldt de werkzaamheden af.

WERKVERGUNNINGEN

Het is heel belangrijk dat de houder van de vergunning begrijpt hoe het werk veilig moet worden uitgevoerd. Stel je dus kritisch op naar de verstrekker van de vergunning. Het gaat tenslotte om ieders veiligheid.

De vrijgever: taken en verantwoordelijkheden

- Controleert of alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
- Geeft de vergunning af.
- Houdt toezicht op het naleven van de vergunningsvoorwaarden.

Zodra de werkzaamheden zijn afgerond:

- Herstelt de genomen maatregelen;
- Stelt 'situatie normaal' vast.

Vragen? Meer informatie? Je kunt altijd terecht bij de leidinggevende.



Noordgastransport BV
Einsteinlaan 10
Postbus 474
2700 AL Zoetermeer
Tel. 079 - 368 68 68
Fax 079 - 368 68 60

Noordgastransport BV
Middenweg 2
9981 VG Uithuizen
Tel. 0595 - 44 70 00
Fax 0595 - 43 31 53